
Champion®

This manual supersedes P/N 112426, April, 1997. Destroy previous edition.

The Dishwashing Machine Specialists

For machines beginning with serial no. 89519 and above

Technical Manual



International Door Dishwasher

Lavavajillas Tipo Puerta Internacional

Model

I-DHM3 High Temperature with Built-in Booster

Alta temperatura con calentador de temperatura integrado

No. de serie del aparato

Machine Serial No.

February, 1998

Manual P/N 112426 Rev. A

P. O. Box 4149 Winston-Salem, North Carolina 27115-4149 336/661-1556 Fax: 336/661-1660 2674 N. Service Road Jordan Station, Ontario, Canada LOR 1SO 905/562-4195 Fax: 905/562-4618

COPYRIGHT© 1998 by Champion Industries, Inc.

Revision History

Revision Date	Revised Pages	Serial Number Effectivity	Comments
1/30/98	All	89519	Issue of manual and replacement parts lists

Historial de revisiones

Fecha de revisión	Páginas modificadas	Número de serie vigente	Comentarios
30/1/98	Todas	89519	Edición del manual y
			las listas de partes de repuesto

CONTENTS

INTRODUCTION	6
Model Number	7
Standard Equipment	7
Options	7
Electrical Power Requirements	7
INSTALLATION	8
Unpack the Dishwasher	8
To Change from Straight-through Operation to Corner Operation	9
Electrical Connections	10
Plumbing Connections	12
Water Connections	12
Drain Connections	13
Chemical Connections	14
INITIAL START-UP	16
OPERATION	21
MAINTENANCE	23
Maintenance Schedule	23
Deliming Schedule	23
Troubleshooting	24
REPLACEMENT PARTS LIST	29
ELECTRICAL SCHEMATICS	59
LIST OF FIGURES	
Figure 1 – Remove Front Panel	8
Figure 2 – Placement for Corner Operation	9
Figure 3 – Change the Track Assembly	9
Figure 4 – Electrical Connection Location	10
Figure 5 – Hinged Control Panel	11
Figure 6 – Main Terminal Block	11
Figure 7 – Hot Water Connection, 3/4" NPT	12
Figure 8 – Drain Connection, 1-1/2" O.D.	13

LIST OF FIGURES (Cont.d)

Figure 9 – Detergent Signal Connection Point	14
Figure 10 – Detergent Probe Injection Point, 1/2"	15
Figure 11 - Rinse Aid Injection Point, 1/8" NPT	15
Figure 12 – Doors and Panels	30
Figure 13 – Door Guides, Stops, and Lift Bracket	32
Figure 14 - Door Handle, Spring Assembly and Safety Switch	34
Figure 15 - Track Assembly	36
Figure 16 - Wash/Rinse Spray Piping	38
Figure 17 - Wash/Rinse Spray Arm Assembly	40
Figure 18 - Drain Assembly and Scrap Screens	42
Figure 19 - Wash Tank Heat and Thermostats	44
Figure 20 – Electric Booster Assembly and Thermostats	46
Figure 21 – Fill Piping Assembly	48
Figure 22 – Pump Assembly	50
Figure 23 – Control Panel and Gauges	52
Figure 24 – Control Cabinet	54
Figure 25 – Dishracks and PRV	56
Figure 26 – Electrical Schematic (Electrical Heat 1 & 3 Phase)	59
Figure 27 – Electrical Schematic (Steam Heat 1 & 3 Phase)	60
Figure 28 – Electrical Schematic (Optional Timed Fill) (1 & 3 Phase)	61

INDICE

INTRODUCCIÓN	6
Número de modelo	7
Equipo estándar	7
Opciones	7
Requisitos sobre la alimentación eléctrica	7
INSTALACIÓN	8
Desembalaje del lavavajillas	8
Cambio de funcionamiento frontal a funcionamiento lateral	9
Conexión eléctrica	10
Conexión de cañerías	12
Conexión de agua	12
Conexión de desagüe	
Conexión para productos químicos	14
ARRANQUE INICIAL	16
FUNCIONAMIENTO	
MANTENIMIENTO	
Programa de limpieza	
Programa de eliminación de sedimentos calcáreos	
Localización y solución de problemas	
LISTA DE PARTES DE REPUESTO	
ESQUEMAS ELÉCTRICOS	59
LISTA DE FIGURAS	
Figura 1 – Sacar el panel frontal	
Figura 2 – Colocación para funcionamiento lateral	
Figura 3 – Cambio del ensamblaje de rieles	
Figura 4 – Ubicación de la conexión eléctrica	
Figura 5 – Panel de control con bisagras	
Figura 6 – Bloque terminal eléctrico principal	
Figura 7 – Conexión para agua caliente, 3/4 plgs. NPT	
Figura 8 – Conexión de desagüe, diámetro exterior: 1-1/2 plgs.	13

LISTA DE FIGURAS (cont.)

Figura	9 – Punto de conexión de la señal de detergente	14
Figura	10 – Punto de inyección del tubo de detergente, 1/2 plgs.	15
Figura	11 – Punto de inyección auxiliar de enjuague, 1/8 plgs. NPT	15
Figura	12 – Puertas y paneles	30
Figura	13 – Guías para puertas, topes, abrazadera de sustentación	32
Figura	14 – Manilla de la puerta, ensamblaje de resortes e interruptor de seguridad	34
Figura	15 – Ensamblaje de los rieles	36
Figura	16 – Tuberías de rociado de Lavado/Enjuague	38
Figura	17 – Ensamblaje del brazo de rociar de Lavado/Enjuague	40
Figura	18 – Ensamblaje de desagüe y de los filtros para desperdicios	42
Figura	19 – Calentador del tanque de lavado y termostatos	44
Figura	20 – Ensamblaje del calentador auxiliar eléctrico y termostato	46
Figura	21 – Ensamblaje de las tuberías de llenado	48
Figura	22 – Ensamblaje de la bomba	50
Figura	23 – Panel de control y medidores	52
Figura	24 – Bandejas de vajillas	54
Figura	25 – Bandejas para vajillas y PRV	56
Figura	26 – Esquemas eléctricos (calentador eléctrico monofásico y trifásico)	59
Figura	27 – Esquemas eléctricos (calentador a vapor monofásico y trifásico)	60
Figura	28 – Esquemas eléctricos (llenado pre-programado opcional)	61

INTRODUCTION

Welcome to **Champion...**

and thank you for allowing us to take care of your dishwashing needs.

This manual covers the international door-type dishwasher, Model I-DH. Your machine was completely assembled, inspected, and thoroughly tested at our factory before it was shipped to your installation site.

This manual contains:

- · Installation Instructions
- Operation Instructions
- Maintenance Instructions
- Replacement Parts Lists
- Electrical Schematics

All information, illustrations and specifications contained in this manual are based upon the latest product information available at the time of publication. **Champion** constantly improves its products and reserves the right to make changes at any time or to change specifications or design without notice and without incurring any obligation.

For your protection, factory authorized parts should always be used for repairs.

Replacement parts may be ordered directly from your **Champion** authorized parts distributor or authorized service agency. When ordering parts, please supply the model number, serial number, voltage, and phase of your machine, the part number, part descriptions and quantity.

INTRODUCCIÓN

Bienvenido a Champion...

y le agradecemos que nos permita encargarnos de todas las necesidades relativas a su nuevo lavavajillas.

Este manual trata sobre el lavavajillas tipo puerta internacional, modelo I-DH. Hemos montado, inspeccionado y probado minuciosamente en nuestra fábrica, su lavavajillas antes de que fuera enviado a su lugar de instalación.

Este manual incluye:

- Instrucciones de instalación
- Instrucciones de funcionamiento
- Instrucciones de mantenimiento
- Listas de partes de repuesto
- Esquemas eléctricos

Toda la información, ilustraciones y especificaciones incluidas en este manual se basan en la información más reciente sobre el producto que se encontraba disponible cuando se llevó a cabo esta publicación. **Champion** mejora constantemente sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento o de realizar modificaciones en las especificaciones o en el diseño sin notificación previa y sin asumir obligación alguna.

Para su protección, cuando realice reparaciones, use siempre partes que estén autorizadas por la fábrica.

Puede solicitar las partes de repuesto directamente a los distribuidores de partes autorizados por **Champion** o a las agencia de servicios autorizada. Cuando presente una solicitud de partes de repuesto, sírvase suministrar el número de modelo, el número de serie, el voltaje, la fase en la que funciona la máquina, el número de parte y las descripciones de las partes junto con la cantidad a ordenar.

Model Number

The I-DH is a high temperature (180°F/82°C) sanitizing dishwasher with booster.

Standard Equipment includes:

- Manual tank fill
- Built-in (40°F/23°C rise) electric or steam booster heater.
- Field convertible for corner operation
- Electric tank heat (3 KW)
- Balanced door lift system
- Automatic start on close of doors
- Low-water tank heat protection
- 1HP drip-proof pump motor
- Door safety switch
- Splash-proof control console
- Interchangeable upper & lower spray arms
- Stainless steel front and side panels
- Detergent/chemical connection provisions
- Fill solenoid valve
- 3/4" line strainer
- Common utility connections
- Two dish racks (peg and flat bottom)

Options

Electric booster with (70°F/39°C temperature rise) heater for (110°F/43°C) hot water supply.

Pressure reducing valve, (PRV) 3/4" - P/N 107550 Water pressure gauge (0-60 PSI) - P/N 100135

Número de modelo

El I-DH es un lavavajillas de higienización con un calentador de temperatura (180°F/82°C).

El equipo estándar incluye:

- Llenado manual del tanque
- Calentador de temperatura a vapor o eléctrico integrado (aumento 40°F/23°C)
- Diseño convertible para funcionamiento lateral
- Calentador de tanque eléctrico (3 KW)
- Sistema de elevación de puerta equilibrado
- Arranque automático una vez que se han cerrado las puertas
- Protección contra el calor en tanque con poca agua
- Motor a bomba a prueba de goteras de 1 HP
- Interruptor de seguridad para puertas
- Consola de control a prueba de salpicaduras
- Brazos de rociar superior e inferior intercambiables
- Paneles laterales y frontales de acero inoxidable
- Conexiones para productos químicos/ detergente
- Válvula solenoide de llenado
- Depurador de línea de 3/4 plgs.
- Conexiones de utilidades comunes
- Dos bandejas para vajillas (parte inferior plana o con clavijas)

Opciones

Calentador de temperatura eléctrico (aumento de temperatura de 70°F/39°C) para suministro de agua caliente (110°F/43°C).

Válvula de reducción de presión (PRV), 3/4 plgs.

- P/N 107550

Medidor de presión de agua (0-60 PSI)- P/N 100135

Electrical Power Requirements

Voltage	Booster Rise	Machine Full Load Amps	Power Requirement (125% Service Factor)
220/60/1	40°F/23°C	56A	70A
220/50/1	40°F/23°C	56A	70A 70A
220/60/3	40°F/23°C	32A	40A
220/50/3	40°F/23°C	32A	40A
380/60/3	40°F/23°C	19A	24A
380/50/3	40°F/23°C	19A	24A
220/60/1	N/A	_	_
220/50/1	N/A	_	_
220/60/3	70°F/39°C	41A	52A
220/50/3	70°F/39°C	41A	52A
380/60/3	70°F/39°C	24A	30A
380/50/3	70°F/39°C	24A	30A

INSTALLATION

Unpack the dishwasher



CAUTION:

Care should be taken when lifting the machine to prevent damage.



■> NOTE:

The installation of your machine must meet all applicable health and safety codes.

- Immediately after unpacking the machine, inspect for any shipping damage. If damage is found, save the packing material and contact the carrier immediately.
- Remove the dishwasher from the skid. Move the machine to its permanent location.



NOTE:

Refer to: *To change from Straight-through Operation to Corner Operation* on the next page if your machine will be placed for corner operation.

- Level the machine (if required) by placing a level on the top of the machine and adjusting the feet. Level the machine front-to-back and side-to-side.
- 4. Remove the dishracks from the interior of the machine.
- 5. Refer to Fig. 1. Remove (2) screws that hold the front panel. Remove the front panel in preparation for service connections.




Figure 1
Remove Front Panel
Retire el panel frontal

INSTALACIÓN

Desembalaje del lavavajillas



CUIDADO:

Tenga cuidado al levantar la máquina para evitar que se dañe.



La instalación de su máquina debe cumplir con todas las normas de seguridad y sanidad.

- Inmediatamente después de desembalar la máquina, verifique que no se haya producido ningún daño durante el envío. Si encuentra algún desperfecto, guarde el material de embalaje y póngase en contacto con el transportista inmediatamente.
- 2. Retire el lavavajillas del transportador. Coloque la máquina en su ubicación permanente.



NOTA:

Si se va a colocar la máquina para que funcione en forma lateral, consulte el subtítulo *Cambio de funcionamiento frontal a funcionamiento lateral* que se encuentra en la página siguiente.

- Si es necesario nivele la máquina colocando un nivelador sobre la máquina y ajustando las patas. Nivele la máquina de adelante hacia atrás y de lado a lado.
- Retire las bandejas para vajillas del interior de la máquina.
- Consulte la figura 1. Retire los (2) tornillos que sostienen el panel frontal. Retire el panel frontal para realizar las conexiones necesarias para la puesta en servicio.

To Change from Straight-through Operation to Corner Operation

The I-DH dishwasher is shipped from the factory for straight-through operation. The following instructions explain how to change the dishwasher for corner operation.

Refer to Fig. 2

- 1. Place the dishwasher so that operator controls are readily accessible.
- 2. Minimum clearance from any wall is 5-1/4" (133mm).

Cambio de funcionamiento frontal a funcionamiento lateral

El lavavajillas I-DH se envía desde fábrica para que se utilice en la modalidad de funcionamiento frontal. Las siguientes instrucciones explican los pasos a seguir para modificar el funcionamiento del lavavajillas a un funcionamiento lateral.

Consulte la figura 2.

- Coloque el lavavajillas de forma tal que los controles de operación se puedan alcanzar fácilmente.
- 2. La distancia mínima a dejarse desde cualquier pared es de 5-1/4 plgs. (133mm).




Figure 2
Placement for Corner Operation/Colocación para funcionamiento lateral

Refer to Fig. 3a-3b and perform the steps below.

- 1. Remove the front rack guide (A). Discard the square spacers.
- 2. Move front rack guide (A) to the left side of the rack tracks. (See Fig. 3b) Use existing hardware.
- 3. Unbolt the track (B) and rack support rod (C).
- 4. Remove and save the two remaining fasteners from rear track.
- 5. Bolt (B) and (C) as shown in Fig. 3b.

Consulte la figura 3a-3b y siga los pasos que aparecen a continuación.

- 1. Retire la guía de la bandeja frontal (A). Deseche los separadores cuadrados.
- 2. Coloque la guía de la bandeja frontal (A) a la izquierda de los rieles para bandejas. (Consulte la figura 3b) Utilice los componentes ya existentes.
- 3. Retire los pernos del riel (B) y de la varilla de apoyo para bandejas (C).
- 4. Retire y guarde los dos sujetadores que quedan del riel trasero.
- 5. Coloque los pernos en las piezas (B) y (C) como se muestra en la figura 3b.

Figure 3
Change the Track Assembly/Cambio del ensamblaje de rieles




Figure 3a
Straight-Through Configuration
Configuración de funcionamiento frontal




Figure 3b
Corner Configuration
Configuración de funcionamiento lateral

INSTALLATION (Cont.)

Electrical Connections



Warning:

Electrical and grounding connections must comply with all applicable Electrical Codes.



Warning:

When working on the dishwasher, disconnect the electric service and place a tag at the disconnect switch to indicate work is being done on that circuit.

 A qualified electrician must compare the electrical power supply with the machine electrical specifications before connecting to the incoming service through a fused disconnect switch.

Refer to Fig. 4




Figure 4
Electrical Connection Location
Ubicación de la conexión eléctrica

 A knock-out is provided at the lower right rear corner for the electrical service connection.
 A fused disconnect switch or circuit breaker (supplied by others) is required to protect the power supply circuit.

INSTALACIÓN (cont.)

Conexiones eléctricas



Advertencia:

Las conexiones eléctricas y a tierra deben cumplir con todas las normas de electricidad que correspondan.



Advertencia:

Cuando esté trabajando en el lavavajillas, desconecte el suministro eléctrico y coloque una etiqueta en el interruptor de desconexión que indique que se está trabajando en ese circuito.

 Un electricista capacitado debe comparar el suministro de energía eléctrica con las especificaciones eléctricas de la máquina antes de conectar el suministro de energía al interruptor de desconexión equipado con fusibles.

Consulte la figura 4

 Existe una salida en la esquina inferior derecha del lado posterior para la conexión del servicio eléctrico. Se requiere contar con un interruptor de desconexión equipado con fusibles o un disyuntor (suministrado por otros proveedores) para proteger el circuito de suministro de energía.

Electrical Connections (Cont.)

Conexiones eléctricas (cont.)

Consulte la figura 5

Refer to Fig. 5




Figure 5
Hinged Control Panel
Panel de control con bisagras

3. Remove (2) lower screws from the front panel of the machine to expose the electrical controls. Remove (2) screws on the control panel support. Swing the hinged control panel forward.

Refer to Fig. 6




Figure 6
Main Terminal Block
Bloque terminal eléctrico principal

4. Three phase or single phase incoming power wiring connections are made at the bottom of the machine's main terminal block. The main terminal block is located on the side of the front right post of the dishwasher.

3. Retire los (2) tornillos inferiores del panel frontal de la máquina para ver los controles eléctricos. Retire los (2) tornillos del soporte del panel de control. Abra el panel de control con bisagras hacia adelante.

Consulte la figura 6

4. Se realizan conexiones de cableado de energía entrante de fase simple o triple en la parte inferior del bloque terminal eléctrico principal de la máquina. El bloque terminal principal está ubicado a un lado del puntal frontal derecho del lavavajillas.

INSTALLATION (Cont.)

Plumbing Connections

NOTE:

Plumbing connections must comply with all applicable sanitary and plumbing codes.

Water Connections

 The I-DH dishwasher requires a single, hot water supply. The following minimum water temperatures are recommended:

I-DH with built-in 40° rise electric booster (Minimum 140°F/60°C) (Min./Max. flow pressure 20-22 PSI/138 kPa)

I-DH with built-in 70° rise electric booster (Minimum 110°F/43°C) (Min./Max. flow pressure 20-22 PSI/138 kPa)

- 2. Install a pressure reducing valve, (PRV), in the water supply line if flow pressure exceeds 20-22 PSI/138-151.8 kPa.
- 3. The hot water connection to all I-DH dishwashers is 3/4" NPT.

 The connection is made from underneath the dishwasher up to the hot water solenoid valve located on the left side of the booster tank.

Refer to Fig. 7




Figure 7
Hot Water Connection
Conexión de agua caliente
3/4" NPT

INSTALACIÓN (cont.)

Conexión de cañerías

■> NOTA:

Las conexiones de cañerías deben cumplir con todos las normas de conexión de cañerías y de sanidad que correspondan.

Conexión de agua

 El lavavajillas I-DH requiere un suministro de agua caliente simple. Las especificaciones que aparecen a continuación corresponden a las temperaturas mínimas que se recomiendan:

I-DH con calentador de temperatura eléctrico integrado de 40° (mínimo 140°F/60°C) (presión de flujo mín./máx. 20-22 PSI/ 138kPa)

I-DH con calentador de temperatura eléctrico integrado de 70° (mínimo 110°F/43°C) (presión de flujo mín./máx. 20-22 PSI/ 138kPa)

- Si la presión de flujo supera los 20-22 PSI/138-151,8 kPa, instale una válvula de reducción de presión (PRV) en la cañería de suministro de agua.
- La conexión de agua caliente a todos los lavavajillas es de 3/4 plgs. NPT.
 La conexión va desde debajo del lavavajillas hasta la válvula solenoide de agua caliente ubicada en la parte lateral izquierda del tanque del calentador.

Consulte la figura 7

Water Connections (Cont.)

- 4. A manual shut-off valve (supplied by others) should be installed in the supply line in order to service the machine.
- 5. A pressure reducing valve, (PRV), (supplied by others) should be installed in the water supply line.
- A pressure gauge (supplied by others) should be installed in the water supply line on the machine side of the PRV.

Drain Connections

- 1. The model I-DH is a GRAVITY DRAIN machine equipped with a 1-1/2" O.D. hose connection point.
- 2. Drain height for model I-DH must not exceed 11" (280mm) above floor level.
- 3. The drain connection is made to the dishwasher from underneath the machine through an access hole in the machine base.

Refer to Fig. 8




Figure 8
Drain Connection
Conexión de desagüe
1-1/2" O.D.

Conexión de agua (cont.)

- Se debe instalar una válvula de cierre manual (suministrada por otros proveedores) en la cañería de suministro para poder realizar el mantenimiento de la máquina.
- Se debe instalar una válvula de reducción de presión (PRV), (suministrada por otros proveedores) en la cañería de suministro de agua.
- Se debe instalar un medidor de presión (suministrado por otros proveedores) en la cañería de suministro de agua ubicada en el lado de la máquina de la PRV.

Conexión de desagüe

- El modelo I-DH es una máquina de DESAGÜE POR GRAVEDAD equipada con un punto de conexión de manguera con un diámetro exterior de 1-1/2 plgs.
- 2. La altura de desagüe del modelo I-DH no debe sobrepasar las 11 plgs. (280mm) sobre el nivel del piso.
- La conexión de desagüe del lavavajillas se realiza por debajo de la máquina, a través de un orificio de acceso ubicado en la base de dicha máquina.

Consulte la figura 8

INSTALLATION (Cont.)

INSTALACIÓN (cont.)

Chemical Connections

Conexión para productos químicos

■ NOTE:



Consult a qualified chemical supplier for your chemical needs.

Consulte a un proveedor de productos químicos capacitado para satisfacer sus necesidades relativas a productos químicos.

1. An electrical detergent signal connection point for detergent dispensing equipment is provided on the control voltage terminal block located in the top left corner of the hinged control panel.

 Se suministra un punto de conexión eléctrico de señal de detergente para el equipo de distribución de detergente, que se encuentra en el bloque terminal de control de voltaje ubicado en la esquina superior izquierda del panel de control con bisagras.

Refer to Fig. 9

Consulte la figura 9




Figure 9 Detergent Signal Connection Point Punto de conexión de la señal de detergente

2. The detergent signal is limited to a maximum load of 2 Amps. Signal voltage is 120VAC.

2. La señal de detergente soporta una carga máxima de 2 Amperios. La señal de voltaje es de 120 VCA.

(Chemical Connections continued on next page)

(La conexión para productos químicos continúa en la siguiente página)

Chemical Connections (Cont.)

3. A 1/2" detergent probe injection point is provided at the rear and left side of the dishwasher.

Refer to Fig. 10




Figure 10
Detergent Probe Injection Point
Punto de inyección del tubo de detergente
1/2" Plug

4. A 1/8" NPT rinse aid injection point is provided in the final rinse manifold of the booster piping. The manifold is located on the right side of the booster assembly. It can be accessed from the front of the dishwasher.

Refer to Fig. 11




Figure 11
Rinse Aid Injection Point
Punto de inyección auxiliar de enjuague
1/8" NPT

Conexión para productos químicos (cont.)

3. Se suministra un punto de inyección del tubo de detergente de 1/2 plg. En la parte posterior al lado izquierdo del lavavajillas.

Consulte la figura 10

4. Se suministra un punto de inyección auxiliar de enjuague de 1/8 plg. NPT en el colector de enjuague final de la tubería del calentador. El colector está ubicado en la parte derecha del ensamblaje del calentador. Se puede acceder a él desde la parte frontal del lavavajillas.

Consulte la figura 11

INITIAL START-UP

Complete the installation

After plumbing and electrical connections are made, follow the steps below to complete the installation of your dishwasher.

- 1. Remove the white protective covering from the exterior of the machine.
- 2. Remove any foreign material from inside the machine.
- 3. Make sure dishwasher power switch is off.
- 4. Turn main water supply on.
- 5. Turn main power on at the main power service disconnect switch.

Fill the dishwasher with water


Follow the steps below to fill your machine for the first time and each time the machine is completely drained.



Install scrap screens.

Make sure rubber stopper is secure on the drain-overflow assembly.

Make sure the drain-overflow seats securely in the tank bottom.



2

Make sure all doors are fully closed.



Warning:

During the fill operation, water will spray from the dishwasher if the doors are open.

MAKE SURE DOORS ARE FULLY CLOSED.

ARRANQUE INICIAL

Complete la instalación

Una vez que se hayan terminado de realizar las conexiones eléctricas y de cañerías, siga los pasos que aparecen a continuación para completar la instalación de su lavavajillas.


- 1. Retire la cubierta de protección blanca del exterior de la máquina.
- 2. Retire todo material extraño que encuentre dentro de la máquina.
- 3. Asegúrese de que el interruptor de energía del lavavajillas esté apagado.
- 4. Encienda el suministro principal de agua.
- 5. Encienda la máquina desde el interruptor principal de desconexión de energía.

Llene el lavavajillas de agua

Siga los siguientes pasos para llenar la máquina por primera vez o cada vez que está haya desaguado completamente.



Instale los filtros para desperdicios. Asegúrese de que el tapón de goma está fijo en el ensamblaje para desagüesexceso de flujo. Asegúrese de que el ensamblaje de desagüexexceso de flujo esté bien colocado en el fondo del tanque.



2

Asegúrese de que todas las puertas estén totalmente cerradas.



Advertencia:

Durante la operación de llenado, si las puertas están abiertas, saldrá agua del lavavajillas.

ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PUERTAS ESTÉN TOTALMENTE CERRADAS.


Fill the dishwasher with water (Cont.)

Llene el lavavajillas de agua (cont.)



The controls are located on the front of the dishwasher.

- A-On/Off power switch
- B- In cycle light
- C-Fill/Extended wash switch
- D-Wash water temperature gauge
- E- Final rinse water temperature gauge



3


Los controles están ubicados en la parte frontal del lavavajillas.

- A-Interruptor On/Off (encendido/apagado)
- B- Luz de En ciclo
- C-Interruptor Fill/Extended wash (lavado profundo/ llenado)
- D- Medidor de temperatura del agua de lavado
- E- Medidor de temperatura del agua de enjuague final



THE POWER SWITCH IS OFF DURING INITIAL FILL.

Push the On/Off power switch down to the OFF position. The red indicator light in the center of the power switch is not illuminated when the switch is off.




4

EL INTERRUPTOR DE ENERGÍA ESTÁ APAGADO DURANTE EL LLENADO INICIAL.

Oprima el interruptor On/Off (encendido/apagado) hacia abajo y déjelo en la posición Off. La luz indicadora de color rojo, ubicada en el centro del interruptor de energía, no estará iluminada cuando el interruptor esté en la posición Off.



Push and hold the Fill/Extended wash switch UP to the FILL position to fill the dishwasher with water.



≡>NOTE:

The initial fill primes the booster tank assembly. The booster tank is full when you hear water enter the wash tank of the dishwasher.

Continue to hold the switch UP until water begins to drain out the overflow. Tank is full. Release the Fill/Extended wash switch.

lavavajillas de agua. NOTA:

Oprima el interruptor Fill/ Extended wash (lavado

profundo/llenado) hacia

ARRIBA y déjelo en la

posición FILL para llenar el

El llenado inicial prepara el ensamblaje del tanque del calentador de temperatura. El tanque del calentador de temperatura estará lleno cuando oiga que entra agua en el tanque del lavavajillas.

Continúe manteniendo el interruptor hacia ARRIBA hasta que el agua comience a salir por el escape de exceso de flujo. El tanque está lleno. Suelte el interruptor de lavado Fill/Extended.

INITIAL START-UP (Cont.) ARRANQUE INICIAL (Cont.)


Check wash and final rinse water temperatures

Verifique las temperaturas del agua de lavado y enjuague final



Push the On/Off power switch "Up" to the on position. The red indicator light in the switch will come on.

The wash tank and booster tank heaters will begin to heat the water in the dishwasher.



6


Oprima el interruptor On/Off hacia "arriba" para colocarlo en la posición On. La luz indicadora de color rojo ubicada en el interruptor se iluminará.

Los calentadores del tanque de sobrealimentación y del tanque de lavado comenzarán a calentar el agua en el lavavajillas.



Wait approximately 10 minutes for the wash tank water to reach operating temperature.

Check the wash water temperature gauge located on right side of the control cabinet to be sure it indicates the proper temperature.



7

Espere aproximadamente 10 minutos para que el agua del tanque de lavado alcance la temperatura de funcionamiento.

Consulte el medidor de temperatura del agua de lavado, ubicado en la parte derecha del estante de control, para asegurarse de que éste indica la temperatura adecuada.




Open and then fully close the dishwasher doors. The dishwasher will begin a wash cycle automatically.

Note that the amber colored cycle lamp is lit during the automatic dishwasher cycle.

Opening the doors anytime during the cycle will stop the dishwasher.

Closing the doors will resume the automatic cycle where it left off.



8

Abra y luego cierre totalmente las puertas del lavavajillas. Este comenzará el ciclo de lavado en forma automática.

Note que la luz de ciclo de color ámbar permanece encendida durante el ciclo automático del lavavajillas.

Si en cualquier momento durante el ciclo, abre las puertas, el lavavajillas se detendrá.

Al cerrar las puertas, el ciclo automático continuará comenzando a partir del momento en que se detuvo.


Check the wash and final rinse water temperatures (Cont.)

Verifique las temperaturas del agua de lavado y enjuague final (cont.)



The final rinse water temperature should be a minimum of 180°F/82°C during the final rinse cycle. The optimum final rinse temperature is 180-195°F/82-91°C.

Check the final rinse water temperature gauge located on left side of the control cabinet





La temperatura del agua de enjuague final debe ser como mínimo 180°F/82°C durante el ciclo de enjuague final. La temperatura óptima de enjuague final es 180-195°F/82-91°C.

Consulte el medidor de temperatura del agua de enjuague final ubicado en la parte izquierda del estante de control.

Check the <u>Extended Wash</u> operation

The extended wash switch holds the dishwasher in a continuous wash mode for cleaning heavily soiled ware.

Verifique el funcionamiento de <u>Lavado profundo</u>


El interruptor de lavado profundo mantiene el lavavajillas en la modalidad de lavado continuo para lavar utensilios muy sucios.



Open and then fully close the dishwasher doors. The dishwasher will begin a wash cycle automatically.

Push the Fill/Extended wash switch "Down" to the extended wash position.

The dishwasher will remain in a continuous wash mode until the switch is flipped back to the center position.



10

Abra y luego cierre totalmente las puertas del lavavajillas. Este comenzará en forma automática con el ciclo de lavado.

Oprima el interruptor Fill/ Extended wash (llenado/ lavado profundo) hacia "abajo" para colocarlo en la posición de lavado profundo.

El lavavajillas permanecerá en la modalidad de lavado continuo hasta que se vuelva a colocar el interruptor en la posición del centro.

NOTE:

The extended wash switch may also be used during deliming operations.

Consult a qualified chemical supplier for detailed instructions and procedures.

(Initial Start-up continued on next page)

■>NOTA:

Se puede usar el interruptor de lavado profundo durante las funciones de eliminación de sedimentos calcáreos.

Para obtener los procedimientos e instrucciones detalladas, consulte a un proveedor de productos químicos capacitado.

(El arranque inicial continúa en la siguiente página)

INITIAL START-UP (Cont.)

Complete the initial start-up

Check all the plumbing for leaks. Also, check the drain plumbing for leaks and be sure that the drain will handle the drain water flow from the dishwasher.

After the drain and the plumbing connections are checked, turn off the power to the dishwasher.

ARRANQUE INICIAL (cont.)

Complete el arranque inicial

Verifique que no existan goteras en las cañerías. Además, verifique las cañerías de desagüe para asegurarse de que no existan goteras y de que el desagüe puede acomodar al flujo de agua de desagüe del lavavajillas.

Una vez que haya verificado el desagüe y las conexiones de las cañerías, apague el lavavajillas.


Drain the dishwasher



Turn off power at the dishwasher. Drain the dishwasher by pulling the handle of the drain-overflow assembly straight up.

Be sure that the drain-overflow rubber stopper is secure on the drain-overflow assembly pipe.

Check that the building drain handles the water flow exiting the dishwasher drain.



Vaciado del agua del lavavajillas



Apague el lavavajillas. Desagüe el lavavajillas tirando hacia arriba del asa del ensamblaje de desagüe-exceso de flujo.

Asegúrese de que el tapón de goma de desagüe-exceso de flujo está fijo sobre el caño del ensamblaje de desagüe-exceso de flujo.

Verifique que el desagüe del edificio acepte el flujo de agua que proviene del desagüe del lavavajillas.




Remove the scrap screens and check the drain located in the bottom of the dishwasher wash tank.

Clean the interior of the wash tank of any foreign material.

Leave the doors open to air dry the interior of the dishwasher.

The initial start-up is complete.



12

Retire los filtros para desperdicios y verifique que el desagüe esté ubicado en el fondo del tanque de lavado del lavavajillas.

Elimine todo material extraño que se encuentre en el interior del tanque de lavado.

Mantenga las puertas abiertas para que el interior del lavavajillas se seque al aire.

Se ha completado el arranque inicial.

OPERATION

Refer to the Initial Start-up section, Steps 1-5, on pages 16-20, to place your dishwasher into service. To operate your dishwasher, perform the action in the left hand column; check the result in right hand column.

Action Result

71011011	1100411
Push the On/Off power switch "UP" to the ON position.	The indicator light in the center of the power switch illuminates. The wash tank heater and the booster tank heater begin to heat.
2. Wait approximately 10 minutes for the wash tank heater to heat the water. Then, check the reading on the wash water temperature gauge.	2. The wash water temperature gauge should indicate a minimum of 150°F/66°C.
3. Prescrap and load the ware into the dishrack.	3. Ware should be placed edgewise in the peg rack. Cups and bowls should be placed upside down in the flat rack. Silverware should be spread evenly in a single layer in the flat rack.
4. Open the doors. Insert a dishrack of soiled ware. Fully close the doors.	Amber cycle light illuminates as the dishwasher begins a 60 second automatic cycle. The cycle times are listed below:
Opening the doors anytime during the automatic cycle stops the dishwasher. Closing the doors will resume the cycle where it left off.	Wash = 48 seconds Dwell = 2 seconds Final rinse = 10 seconds
5. Check the final rinse temperature gauge reading during the 10 second final rinse cycle.	5. The final rinse temperature gauge should indicate a minimum of 180°F/82°C. The optimum final rinse temperature range is between 180-195°F/82-90°C.
6. Check the incoming water pressure during the 10 second final rinse cycle. A water pressure gauge (supplied by others) should be installed on the incoming water supply.	6. The water pressure gauge should indicate a flowing pressure of 20-22 PSI/138-151.8 kPa. A pressure reducing valve (PRV) is required if flow pressure exceeds 20-22 PSI/138-151.8 kPa
7. The 60 second automatic cycle ends.	7. The amber cycle light goes out.
8. Open the doors. Remove the clean rack. Insert another rack of soiled ware. Fully close the doors.	8. The 60 second automatic cycle begins again.
9. Turn power OFF at the dishwasher. Remove the drain-overflow assembly. Clean the scrap screens. Clean the dishwasher after each meal period or every two hours of operation.	9. Dishwasher wash tank drains completely. Periodic cleaning reduces detergent consumption and improves washing results.

FUNCIONAMIENTO

Consulte la sección Arranque inicial, pasos 1-5 en las páginas 16-20, para poner en servicio su lavavajillas. Para hacerlo funcionar, siga los pasos de la columna del lado izquierdo; verifique el resultado en la columna del lado derecho.

Paso

Resultado

Oprima el interruptor On/Off (encendido/apagado) hacia "ARRIBA" y déjelo en la posición On.	La luz indicadora ubicada en el centro del interruptor de energía se iluminará. El calentador del tanque de lavado y el calentador del tanque de calentador de temperatura comenzarán a calentar.
Espere aproximadamente 10 minutos para que el calentador del tanque de lavado caliente el agua. Luego, verifique la lectura en el medidor de temperatura del agua de lavado.	 El medidor de temperatura del agua de lavado debe marcar una temperatura mínima de 150°F/66°C.
3. Elimine los desperdicios y coloque la vajilla en la bandeja para vajilla.	3. La vajilla se debe colocar verticalmente en la bandeja con clavijas. Las tazas y los cuencos deben colocarse boca abajo sobre la bandeja plana. Los cubiertos deben colocarse en forma pareja, sin colocar unos encima de los otros, sobre la bandeja plana.
4. Abra las puertas. Introduzca la bandeja para vajilla con vajilla sucia. Cierre las puertas completamente. Si abre las puertas en cualquier momento durante el ciclo automático, el lavavajillas se detendrá. Al cerrar las puertas, el ciclo automático continuará comenzando a partir del momento en que se detuvo.	4. La luz del ciclo de color ámbar se enciende cuando el lavavajillas comienza con el ciclo automático que durará 60 segundos. Las duraciones de los ciclos se enumeran a continuación: Lavado = 48 segundos Tiempo de espera = 2 segundos Enjuague final = 10 segundos
5. Verifique la lectura del medidor de temperatura de enjuague final durante el ciclo de enjuague final de 10 segundos.	 El medidor de temperatura de enjuague final debe marcar una temperatura mínima de 180°F/82°C. La temperatura de enjuague final óptima se encuentra entre los 180-195°F/82-90°C.
6. Verifique la presión del agua entrante durante el ciclo de enjuague final de 10 segundos. Se debe instalar un medidor de presión (suministrado por otros proveedores) en el conducto de suministro de agua entrante.	 El medidor de presión de agua debe marcar una presión de flujo de 20-22 PSI/138-151,8kPa. Si la presión sobrepasa los 20-22 PSI/138-151,8kPa, se requiere una válvula de reducción de presión (PRV).
7. Termina el ciclo automático de 60 segundos.	7. Se apaga la luz de ciclo de color ámbar.
8. Abra las puertas. Retire la bandeja limpia. Introduzca otra bandeja con vajilla sucia. Cierre las puertas completamente.	El ciclo automático de 60 segundos comienza nuevamente.
9. APAGUE el lavavajillas. Retire el ensamblaje de desagüe-exceso de flujo. Limpie los filtros de desperdicios. Limpie el lavavajillas después de cada período de comida o luego de haber funcionado durante dos horas.	9. El tanque de lavado del lavavajillas se vacía totalmente. La limpieza periódica lleva a que el consumo de detergente sea menor y mejora los resultados del lavado.

MAINTENANCE

Cleaning your machine is the best maintenance that you can provide. Components that are not regularly flushed and cleaned do not perform well.

The following schedules are the minimum requirements necessary for the proper performance of your machine. Intervals should be shortened whenever your machine is faced with abnormal working conditions, hard water, or multiple shift operations.

CLEANING SCHEDULE

Every 2 Hours or After Each Meal Period

- 1. Drain the dishwasher.
- 2. Flush interior with fresh water.
- 3. Clean scrap screens and pump intake screen.
- 4. Clean spray arm nozzles.

Every 8 Hours or at the End of the Day

- 1. Drain the machine.
- 2. Flush interior with fresh water.
- 3. Clean scrap screens and pump intake screen.
- 4. Clean spray arms.
- 5. Thoroughly clean the exterior of machine. **DO NOT HOSE DOWN WITH WATER.**
- 6. Reassemble the machine.
- 7. Leave doors open to aid in drying.



CAUTION:

Do not leave water in wash tank overnight.

DELIMING SCHEDULE

Your dishwasher should be delimed regularly to prevent buildup of mineral deposits.



Consult your chemical supplier for an appropriate deliming solution and proper procedures.

MANTENIMIENTO

La limpieza regular de su máquina es la mejor forma de mantenimiento. Las partes que no se lavan y limpian en forma regular no cumplen con su función de forma eficiente.

El programa de limpieza que aparece a continuación es el requisito mínimo necesario para que su máquina funcione en forma adecuada. Los intervalos deben ser menores cuando la máquina se utiliza en condiciones anormales, cuando el agua es dura o cuando funciona durante múltiples tandas.

PROGRAMA DE LIMPIEZA

Cada 2 horas o después de cada período de comida

- 1. Vacíe el agua del lavavajillas.
- 2. Lave el interior con agua limpia.
- 3. Limpie los filtros de desperdicios y el filtro de entrada de la bomba.
- 4. Limpie las boquillas de los brazos de rociar.

Cada 8 horas o al finalizar el día

- 1. Vacíe el agua de la máquina.
- 2. Lave el interior con agua limpia.
- 3. Limpie los filtros de desperdicios y el filtro de entrada de la bomba.
- 4. Limpie los brazos de rociar.
- 5. Limpie minuciosamente el exterior de la máquina. NO LO LIMPIE CON UNA MANGUERA.
- 6. Vuelva a ensamblar la máquina.
- 7. Mantenga las puertas abiertas para dejar que se seque.



CUIDADO:

No deje agua dentro del tanque de lavado durante toda la noche.

PROGRAMA DE ELIMINACION DE SEDIMENTOS CALCAREOS

Debe eliminar los sedimentos calcáreos del lavavajillas en forma regular para evitar la acumulación de depósitos minerales.

■> NOTA:

Consulte con su proveedor de productos químicos para obtener información sobre una solución para la eliminación de sedimentos calcáreos e información sobre los procedimientos adecuados a seguir.

TROUBLESHOOTING

Perform the seven checks listed below in the event that your dishwasher does not operate as expected.

- 1. All switches are ON
- 2. Drain-overflow assemby is in place and seated
- 3. Wash and rinse nozzles are clean
- 4. Wash and rinse pipe assemblies are installed correctly
- 5. Scrap screens are properly positioned
- 6. Thermostat(s) are properly adjusted
- 7. Detergent and rinse additive dispensers are adequately filled.

If a problem still exists, use the following table for troubleshooting.

CONDITION	CAUSE	SOLUTION
Machine will not start	Doors not closed	Make sure doors are fully closed Contact your service agency Contact your service agency Check disconnect at main panel Reset overload in Control Box
Machine washes constantly	Fill/Extended wash switch in extended wash position	Push Fill/Extended wash switch to the center position
Low or no water	Main water supply is turned off Drain-overflow assembly is not in place and seated	Turn on house water supply Place and seat drain-overflow
	Machine doors not fully closed Faulty fill valve Machine not filled initially Clogged strainer in fill valve	Close doors securely Contact your service agency Hold fill switch UP to fill Clean or replace
Continuous water filling	Stuck or defective fill switch Fill valve will not close Drain-overflow not in place	Contact your service agency Clean or replace Install drain-overflow assembly
Wash motor not running	Overload protector tripped Defective motor	Reset overload in Control Box Contact your service agency
Wash tank water temperature is low when in use	Incoming water temperatureat machine too low Defective thermometer Defective thermostat	Raise temperature to: 110-140°F/43-60°C Check or replace Check for proper setting or replace
	Defective heater element Defective solenoid valve Heater elements have soil/lime buildup	Check or replace Check or replace Clean and delime

TROUBLESHOOTING (Cont.)

CONDITION	CAUSE	SOLUTION
Insufficient pumped spray pressure	Clogged pump intake screen Clogged spray pipe Scrap screen full Low water level in tank Pump motor rotation incorrect	Clean Clean Must be kept clean and in place Check drain-overflow assembly Reverse connection between L1 and L2 in Control Cabinet
	Defective pump seal	Contact Service Agent
Insufficient final rinse or no final rinse	Faulty pressure reducing valve Improper setting on pressure reducing valve	Clean or replace Set flow pressure at 20-22 PSI/ 138-151.8 kPa
	Clogged rinse nozzle and/orpipe	Clean
	Improper water line size	Have installer change to proper size
	Clogged strainer in fill valve	Clean or replace
Low final rinse temperature	Low incoming watertemperature	Check the booster – be sure the thermostat is set to maintain 180°F/82°C temperature. Check valve to be sure it is clean
	Defective thermometer	and operating Check for proper setting or replace
Poor washing results	Detergent dispensernot operating properly	Contact detergent supplier
	Insufficient detergents Wash water temperature too low Wash arm clogged Improperly scraped dishes Ware being improperly placed in rack Improperly cleaned equipment	Contact detergent supplier See condition "Wash Tank Water Temperature" above Clean Check scraping procedures Use proper racks. Do not overload racks Unclog wash sprays and rinse nozzles to maintain proper pressure and flow conditions. Overflows must be open. Keep
	Heater elementshave soil/lime buildup	wash water as clean as possible. Clean and delime

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Confirme los siguientes siete pasos que se enumeran a continuación si su lavavajillas no funciona como lo esperaba.

- 1. Todos los interruptores están en la posición **ON** (encendido)
- 2. El ensamblaje de desagüe-exceso de flujo está fijo y en su lugar
- 3. Las boquillas de enjuague y lavado están limpias
- 4. Los ensamblajes de los caños de enjuague y lavado están instalados correctamente
- 5. Los filtros de desperdicios están debidamente ajustados
- 6. El termostato(s) está ajustado en forma apropiada
- 7. Los distribuidores de detergente y aditivos de enjuague han sido llenados correctamente.

Si el problema aún persiste, use la tabla que aparece a continuación para localizar y solucionar el problema.

CONDICIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
La máquina no se pone en marcha	Las puertas no están cerradas Existe un fallo en el interruptor de seguridad Existe un fallo en el interruptor de arranque El interruptor principal está apagado Saltó el protector contra sobrecargas	Asegúrese de que las puertas estén totalmente cerradas Póngase en contacto con la agencia de servicios Póngase en contacto con la agencia de servicios Verifique que no exista una desconexión en el panel principal Vuelva a establecer el protector contra sobrecargas en el compartimiento de control
La máquina lava en forma constante	El interruptor de lleno/lavado profundo está en la posición de lavado profundo	Coloque el interruptor de lleno/lavado profundo en la posición del centro
No hay agua o hay poca agua	El suministro principal de agua está apagado El ensamblaje de desagüe-exceso de flujo no está fijo en su lugar Las puertas de la máquina no están cerradas totalmente Válvula de llenado defectuosa	Encienda el suministro de agua de la instalación Coloque y fije el ensamblaje de desagüe-exceso de flujo Cierre bien las puertas Póngase en contacto con la agencia de servicios Mantenga el interruptor de llenado hacia ARRIBA para llenarla Límpielo o llénelo
Llenado de agua constante	El interruptor de llenado tiene undefecto o está trabado La válvula de llenado no se cierra El ensamblaje de desagüe-excesode flujo no está en su lugar	Póngase en contacto con la agencia de servicios Límpiela o reemplácela Instale el ensamblaje de desagüe-exceso de flujo
El motor de lavado no está funcionando	Saltó el protector contra sobrecargas El motor tiene un defecto	Vuelva a establecer el protector contra sobrecargas en el compartimiento de control Póngase en contacto con la agencia de servicios
La temperatura del agua del tanque de lavado es baja cuando se está usando	La temperatura del agua que entra a la máquina es demasiado baja El termómetro tiene un defecto El termostato tiene un defecto Una pieza del calentador tiene un defecto La vályula solenoide tiene un defecto	Suba la temperatura a: 110-140°F/43-60°C Revíselo o reemplácelo Verifique que esté ajustado de la forma apropiada o reemplácelo Revísela o reemplácela Revísela o reemplácela
	Las piezas del calentador tienenacumulaciones de sedimentos calcáreos o suciedad	Límpielas y elimine las acumulaciones de sedimentos calcáreos

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Cont.)

CONDICIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
La presión de rociado de bomba no es suficiente	El filtro de ingreso de la bombaestá tapado El caño de rociar está tapado El filtro de desperdicios está lleno	Límpielo Límpielo Debe permanecer limpio y en su lugar
	El nivel de agua en el tanque es bajo	Revise el ensamblaje de desagüe-exceso de flujo
	La rotación del motor de la bomba no es correcta	Invierta la conexión entre L1 y L2 en el estante de control
	El sello de la bomba tiene un defecto	Póngase en contacto con la agencia de servicios
El enjuague final no es suficiente o no se lleva a cabo	La válvula de reducción de presión tiene un defecto	Límpiela o reemplácela
	La válvula de reducción de presión no tiene los parámetros definidos en forma correcta	Establezca la presión de flujo
	El caño y/o boquilla de enjuague está obstruido/a	Límpielo/a
	El tamaño de la línea de aguano es correcto	Pídale a la persona que la instaló que coloque el tamaño correcto
	El depurador está obstruido	Límpielo o reemplácelo
	en la válvula de llenado	
La temperatura del enjuague	La temperatura del agua entrante	Revise el calentador de temperatura - a segúrese final es baja es baja de que el termostato esté establecido de forma tal que mantenga la temperatura en 180°F/82°C. Revise la válvula para asegurarse de que esté limpia y en funcionamiento.
	El termómetro tiene un defecto	Verifique que tenga establecidos los parámetros adecuados o reemplácelo.
No lava bien	El distribuidor de detergente no está funcionando correctamente	Póngase en contacto con el proveedor de detergentes.
	La cantidad de detergente no essuficiente	Póngase en contacto con el proveedor de detergentes.
	La temperatura del agua de lavado es demasiado baja	Consulte la condición "Temperatura del agua del tanque de lavado" que apareció anteriormente.
	El brazo de lavado está obstruido	Límpielo
	Los platos no fueron previamentelimpiados en forma adecuada	Consulte el procedimiento de limpieza previa.
	La vajilla no está colocadacorrectamente en la bandeja	Use las bandejas adecuadas. No las carque en exceso.
	El equipo no está totalmente limpio	Destape los rociadores de lavado y
		enjuague las boquillas para mantener las condiciones de presión y flujo
		apropiadas. Los rebosaderos deben estar abiertos. Mantenga el agua de
	Las piezas del calentador tienen acumulación de sedimentos calcáreos o suciedad	limpieza tan limpia como sea posible. Límpielos y elimine los sedimentos calcáreos.

This Page Intentionally Left Blank

REPLACEMENT PARTS




Figure 12 -Doors and Panels puertas y paneles

DOORS AND PANELS puertas y paneles

Fig. 12 Item No.	Part No.	Part Description	Qty
1	0709405	DOOR, SIDE	2
2	0709402	FRONT DOOR, DOOR MACH	1
3	321929	RH PANEL NO CUT OUT	1
4	321933	PANEL,INSTRUMENT	1
5	112389	DECAL, CONTROL PANEL	1
6	322074	PANEL, FRONT LOWER	1
7	321941	LH PANEL W/CUTOUT	1
8	108418	PLUG PLASTIC	2
9	109034	WASHER 13/16 X 1 13/16 FIBER	2
10	108417	NUT, PLASTIC	2
11	100779	SCREW, 1/4-20 X 5/8 TRUSS HEAD	6
12	0504822	SCREW, 8-32 X 1/2 PAN HEAD	4
13	100763	SCREW, 10-32 X 1 ROUND HEAD	2
14	112587	FOOT, CAST GREY	4





Figure 13 Door Guides, Stops, and Lift Bracket
guías para puertas, topes, abrazadera de sustentación

DOOR GUIDES, STOPS, AND LIFT BRACKET guías para puertas, topes, abrazadera de sustentación

Fig. 13 Item No.	Part No.	Part Description	Qty
1	108053	PLUG, CORNERPOST	2
2	107966	NUT, GRIP 10-32 W/INSERT	8
3	0309277	BRACKET, DOOR LIFT	1
4	100097	SCREW 10-32 X 1/2" TRUSS HEAD	2
5	108347	GUIDE, DOOR	6
6	108410	GASKET, DOOR GUIDE (26")	12
7	107970	SCREW 8-32 X 1 FILISTER	36
8	100007	SCREW 10-32 X 3/8 TRUSS HEAD	2
9	0307328	STOP, DOOR	2



Door Handle, Spring Assembly, and Safety Switch manilla de la puerta, ensamblaje de resortes e interruptor de seguridad

DOOR HANDLE , SPRING ASSEMBLY, AND SAFETY SWITCH manilla de la puerta, ensamblaje de resortes e interruptor de seguridad

Fig. 14 Item No.	Part No.	Part Description	Qty
1	0509168	BOLT 5/16-18 X 11 HEX HEAD	2
2	108066	SPRING, EXTENSION	2
3	107397	BLOCK, SPRING HOOK	2
4	0509166	DOOR HANDLE	1
5	107437	BOLT M6 X 45MM HEX HEAD	4
6	107396	BLOCK, UPPER PIVOT	2
7	107393	PIN, PIVOT	2
8	107962	HANDLE, GRIP	2
9	107395	BLOCK, LOWER PIVOT	2
10	107420	NUT, PLAIN M6	6
11	107436	SCREW M6 X 16MM FILISTER	8
12	107399	SUPPORT, PIVOT BLOCK	2
13	108368	GASKET, BACKING	2
14	304811	PLATE, BACKING	2
15	100740	BOLT 5/16-18 X 1 HEX HEAD	2
16	107966	NUT, GRIP 10-32 W/NYLON INSERT	8
17	322077	GUARD, SPLASH	2
18	100097	SCREW 10-32 X 1/2 TRUSSHEAD	8
19	0509264	BUSHING, SIDE DOOR	2
20	0509274	NUT, ACORN 5/16-18 SST	2
21	0309167	LIFT BAR, DOOR	2
22	102376	WASHER, FLAT	2
23	104002	BOLT 5/16-18 X 1-1/2	2
24	100154	NUT, PLAIN 5/16-18	4
25	106013	WASHER, LOCK 5/16 SPLIT	2
26	102376	WASHER 5/16 X 3/4 X 1/16	4
27	321927	SPRING ANCHOR BRACKET	1
28	0509199	SWITCH, DOOR SAFETY	1
29	0309451	BRACKET, SWITCH	1
30	107967	NUT, GRIP (1/4-20 with nylon insert)	2




Figure 15 -Track Assembly ensamblaje de los rieles

TRACK ASSEMBLY ensamblaje de los rieles

Fig. 15 Item No.	Part No.	Part Description	Qty
1	0309469	GUIDE, RIGHT HAND	1
2	0309472	TRACK, REAR	1
3	0309468	GUIDE, LEFT HAND	1
4	0309470	SUPPORT, RACK	1
5	0309471	TRACK, FRONT	1
6	106727	SCREW (10-32 X 5/8 FLAT HD)	6
7	107966	NUT, GRIP (10-32 W/NYLON INSERT)	6
8	100779	BOLT (1/4 -20 X 5/8 TRUSS HD)	8
9	106482	WASHER, LOCK	8
10	100003	NUT (1/4-20 HEX HD)	8
11	0309473	SPACER	2




Figure 16 -Wash/Rinse Spray Piping tuberías de rociado de lavado/enjuague

WASH/RINSE SPRAY PIPING tuberías de rociado de lavado/enjuague

Fig. 16 Item No.	Part <u>No.</u>	Part Description	Qty
1	0309444	RINSE TUBE	1
2	0509181	FITTING, STRAIGHT COMPRESSION	2
3	0509150	CONNECTOR, TOP RINSE	1
4	0509180	FITTING, STRAIGHT COMPRESSION	2
5	0309445	RINSE TUBE, TOP	1
6	0509179	FITTING, BULKHEAD 1/2"NPT	1
7	0507445	SPINDLE, WASH ARM	2
8	109864	SUPPORT, WASH ARM	2
9	0509178	CONNECTOR, BOTTOM RINSE	1
10	109781	STANDPIPE, WASH	1
11	100736	BOLT 1/4-20 X 3/4 HEX HEAD	2
12	107967	NUT, GRIP 1/4-20	1
13	106482	WASHER, SPLIT LOCK SST	2
14	0309350	WASHER	1




Figure 17 -Wash/Rinse Spray Arm Assembly ensamblaje del brazo de rociar de lavado/enjuague

WASH/RINSE SPRAY ARM ASSEMBLY ensamblaje del brazo de rociar de lavado/enjuague

Fig. 17 Item No.	Part No.	Part Description	Qty.
1	0507443	SPINDLE, RINSE ARM	2
2	0508376	NOZZLE, RINSE ARM	12
3	112164	BEARING, RINSE ARM	4
4	0707453	RINSE ARM ASSY. (Includes 2 & 3)	2
5	0507444	NUT, RINSE ARM	2
6	109835	SCREW (#8 X 1/2 PAN HD)	4
7	0707452-S	WASH ARM ASSY. (Includes 6 & 8)	2
8	0507446	BEARING,WASH ARM	2
_	0707450	RINSE ARM (Does not include items 2, 3 or 9)	
	0707456	WASH ARM (Does not include item 8)	




Figure 18 -Drain Assembly and Scrap Screens ensamblaje de desagüe y de los filtros para desperdicios

DRAIN ASSEMBLY AND SCRAP SCREENS

ensamblaje de desagüe y de los filtros para desperdicios

Fig. 18 Item No.	Part . <u>No.</u>	Part Description	Qty
1	112393	KNOB, DRAIN LIFT	1
2	112394	ROD ASSY, DRAIN LIFT	1
3	112392	GUIDE, DRAIN LIFT	1
4	100097	SCREW (10-32 X 1/2" TRUSS HD)	2
5	322159	RETAINER, OVERFLOW	1
6	321939	FILLER, DRAIN PLATE (retained by spring clip)	1
7	322120	FILLER, DRAIN PLATE (retained by stud and nut) (Not shown)	1
8	100194	NUT, GRIP (10-32 SST)	2
9	100141	NUT, GRIP (1/4-20 SST)	1
10	322006	TUBE, OVERFLOW	1
11	107680	SEAT RUBBER, OVERFLOW TUBE	1
12	205813	DRAIN BASKET, MODIFIED	1
13	112044	SLIP NUT	1
14	112045	WASHER,TAILPIECE	1
15	107473	TAILPIECE	1
16	305164	SCREEN, SCRAP	2




Figure 19 -Wash Tank Heat and Thermostats calentador del tanque de lavado y termostatos

WASH TANK HEAT AND THERMOSTATS

calentador del tanque de lavado y termostatos

Fig. 19 Item No.	Part No.	Part Description	Qty.
1	108391	THERMOMETER 4 FT.	1
2	109069	THERMOSTAT W/CAP 110-220%F	1
3	201041	WASHER	3
4	201029	NUT, LOCK 1/2"	3
5	322076	DUAL THERMOSTAT BRACKET	1
6	110561	THERMOSTAT, FIXED HIGH LIMIT	1
7	106482	WASHER, LOCK 1/4 SPLIT SST	4
8	100003	NUT, PLAIN 1/4-20 SST	4
9	100740	BOLT 5/16-18 X 1 HEX HEAD	4
10	108345	GASKET 3 X 3 X 1/8 2"	1
11	102376	WASHER 5/16 X 3/4 X 1/16	8
12	106013	WASHER, LOCK 5/16 SPLIT	4
13	100154	NUT, PLAIN 5/16-18 SST	4
14	0509185	HEATER 3KW 208-240V/380-415V 1/3PH	1
15	100007	SCREW 10-32 X 3/8 TRUSS HEAD	4
16	107966	NUT, GRIP 10-32 W/NYLON INSERT	4
	104889	PUTTY, SEALING (USED TO SEAL ITEMS 3 & 4)	A/R




Figure 20-Electric Booster Assembly and Thermostats ensamblaje del calentador de temperatura eléctrico y termostatos

ELECTRIC BOOSTER ASSEMBLY AND THERMOSTATS

ensamblaje del calentador de temperatura eléctrico y termostatos

Fig. 20 Item No.	Part No.	Part Description	Qty
1	100740	BOLT 5/16-18 X 1 HEX HEAD	2
2	102376	WASHER, FLAT 5/16 X 3/4 X 1/16	2
3	108954	NUT, GRIP 6-32 W/INSERT	2
4	110562	THERMOSTAT, HIGH LIMIT	1
	110563	COMPOUND, HEAT SINK	A/R
5	109069	THERMOSTAT, BOOSTER	1
6	100003	NUT, PLAIN 1/4-20 SST	3
7	106482	WASHER, LOCK 1/4 SPLIT	3
8	107909	HEATER 6KW 208-240V, (Wired delta) 40°Rise (1 & 3 phase)	1
	107909	HEATER 6KW 380-415V (Wired wye) 40°Rise (3 phase only)	1
9	111334	HEATER 12KW 208-240V, (Wired delta) 70°Rise (3 phase)	1
	111334	HEATER 12KW 380V-415V, (Wired wye) 70°Rise (3 phase)	1
10	109985	SEAL, ELECTRIC HEATER	1
11	100210	PLUG 1/8 SST	1
12	0509042	TANK, BOOSTER	1




Figure 21 Fill Piping Assembly
ensamblaje de las tuberías de llenado

FILL PIPING ASSEMBLY ensamblaje de las tuberías de llenado

Fig. 21 Item No.	Part No.	Part Description	Qty
1	110768	LINE STRAINER BRASS	1
2	102444	STREET ELL 3/4" NPT BRASS	2
3	102651	NIPPLE 3/4" x 2" BRASS	1
4	111437	VALVE 3/4" NPT HOT WATER	1
5	100184	NIPPLE 3/4" NPT	3
6	102525	TEE 3/4" X 1/2" X 3/4" BRASS	1
7	100571	UNION 3/4" NPT BRASS	1
8	102504	PLUG, 1/2" NPT BRASS	1
9	102489	NIPPLE, 3/4" NPT X 2-1/2" BRASS	1
10	0308728	TEE, MODIFIED 3/4" X 1/2" X 3/4" X 1/8" BRASS	1
11	100392	BUSHING REDUCER 3/4" X 1/2" BRASS	1
12	107419	BARB, HOSE 1/2 NPT X 1/2 HOSE	1
13	105994	CLAMP, HOSE	2
14	107417	HOSE, 1/2" I.D	9ft
15	102438	ELBOW, STREET 1/2" NPT X 90° BRASS	1
16	101259	PLUG, 1/8" NPT, BRASS	1
17	108516	COIL, SOLENOID VALVE (120V)	1
18	109903	KIT, REPAIR, 3/4" SOLENOID VALVE	1




Figure 22 -Pump Assembly ensamblaje de la bomba

PUMP ASSEMBLY ensamblaje de la bomba

14 100194 NUT, GRIP (10-32) 11 15 109651 VOLUTE 1 16 111143 IMPELLER 1 17 109653 GASKET, O-RING 1 18 111111 PUMP SEAL 1 19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270	Fig. 22 Item No.	Part No.	Part Description	Qty
2	1	308005	STRAINER	1
3 104203 CLAMP, HOSE 2 4 104165 CLAMP, HOSE 1 5 107340 CLAMP, HOSE 1 5 107340 CLAMP, HOSE 1 6 112383 HOSE PUMP DISCHARGE 1 7 109562 HOSE, SUCTION 1 8 100734 BOLT 1/4-20 X 1/2" HEX HEAD 1 9 106482 WASHER, LOCK 1/4" SPLIT 1 1 110247 NUT, HEX JAM 7/16-20 1 1 110248 WASHER, FLAT 1 1 110248 WASHER, FLAT 1 1 107463 PLUG 1/4" 1 1 10194 NUT, GRIP (10-32) 1 1 1 109651 VOLUTE 1 1 1 109651 VOLUTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2			1
1	3	104203		2
6 112383 HOSE PUMP DISCHARGE	4	104165	·	1
7 109562 HOSE, SUCTION	5	107340	CLAMP, HOSE	1
8 100734 BOLT 1/4-20 X 1/2" HEX HEAD 1 9 106482 WASHER, LOCK 1/4" SPLIT 1 10 110247 NUT, HEX JAM 7/16-20 1 11 110248 WASHER, FLAT 1 12 107463 PLUG 1/4" 1 13 107137 BOLT 10-32 X 7/8 HEX HEAD 11 14 100194 NUT, GRIP (10-32) 11 15 109651 VOLUTE 1 16 111143 IMPELLER 1 17 109653 GASKET, O-RING 1 18 111111 PUMP SEAL 1 19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 126 100739 <	6	112383	HOSE PUMP DISCHARGE	1
9 106482 WASHER, LOCK 1/4" SPLIT	7	109562	HOSE, SUCTION	1
10 110247 NUT, HEX JAM 7/16-20 1 11 110248 WASHER, FLAT 1 12 107463 PLUG 1/4" 1 13 107137 BOLT 10-32 X 7/8 HEX HEAD 11 14 100194 NUT, GRIP (10-32) 11 15 109651 VOLUTE 1 16 111143 IMPELLER 1 17 109653 GASKET, O-RING 1 18 11111 PUMP SEAL 1 19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, F	8	100734	BOLT 1/4-20 X 1/2" HEX HEAD	1
11 110248 WASHER, FLAT 1 12 107463 PLUG 1/4" 1 13 107137 BOLT 10-32 X 7/8 HEX HEAD 11 14 100194 NUT, GRIP (10-32) 11 15 109651 VOLUTE 1 16 111143 IMPELLER 1 17 109653 GASKET, O-RING 1 18 11111 PUMP SEAL 1 19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, FLA	9	106482	WASHER, LOCK 1/4" SPLIT	1
12 107463 PLUG 1/4" 1 13 107137 BOLT 10-32 X 7/8 HEX HEAD 11 14 100194 NUT, GRIP (10-32) 11 15 109651 VOLUTE 1 16 111143 IMPELLER 1 17 109653 GASKET, O-RING 1 18 111111 PUMP SEAL 1 19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 126 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, FLAT 5/16-18 4 29 100142 <	10	110247	NUT, HEX JAM 7/16-20	1
13 107137 BOLT 10-32 X 7/8 HEX HEAD 11 14 100194 NUT, GRIP (10-32) 11 15 109651 VOLUTE 1 16 111143 IMPELLER 1 17 109653 GASKET, O-RING 1 18 111111 PUMP SEAL 1 19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, FLAT 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754	11	110248	WASHER, FLAT	1
14 100194 NUT, GRIP (10-32) 11 15 109651 VOLUTE 1 16 111143 IMPELLER 1 17 109653 GASKET, O-RING 1 18 111111 PUMP SEAL 1 19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270	12	107463		1
15 109651 VOLUTE 1 16 111143 IMPELER 1 17 109653 GASKET, O-RING 1 18 111111 PUMP SEAL 1 19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 - 0709191 <td>13</td> <td>107137</td> <td>BOLT 10-32 X 7/8 HEX HEAD</td> <td>11</td>	13	107137	BOLT 10-32 X 7/8 HEX HEAD	11
16 111143 IMPELLER 1 17 109653 GASKET, O-RING 1 18 111111 PUMP SEAL 1 19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 - 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 - <	14	100194	NUT, GRIP (10-32)	11
17 109653 GASKET, O-RING 1 18 111111 PUMP SEAL 1 19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 - 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 - 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1	15	109651	VOLUTE	1
18 111111 PUMP SEAL 1 19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 — 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 <td>16</td> <td>111143</td> <td>IMPELLER</td> <td>1</td>	16	111143	IMPELLER	1
19 109649 BACK PUMP HOUSING 1 20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 — 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1	17	109653	GASKET, O-RING	1
20 107690 NUT, JAM 3/8-16 4 21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 - 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 - 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 - 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1	18	111111		1
21 106407 WASHER, LOCK 3/8" SPLIT 4 22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 — 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 4 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1	19			1
22 204460 BACKING PLATE, MACHINED 1 23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 - 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 - 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 - 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1	20			4
23 109654 PUMP SLINGER WASHER 1 24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 - 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 - 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 - 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1				4
24 110734 STUD 3/8-16 X 1 3/8 4 25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 - 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 - 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 - 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1				1
25 0509174 MOTOR 1.4HP (220/380-415V/50-60/3) 1 112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 - 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 - 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1				_
112163 MOTOR 1.4HP (220/380V/50-60/1) 1 26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18				
26 100739 BOLT 5/16-18 X 3/4 HEX HEAD 4 27 102376 WASHER, FLAT 5/16 4 28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 — 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1	25			
27 102376 WASHER, FLAT 5/16				_
28 106013 WASHER, LOCK 5/16-18 SST 4 29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 — 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1				
29 100142 NUT, GRIP 5/16-18 4 30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 — 109645 KIT, PUMP (INCLUDES 15,17,19) 1 — 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1			WASHER, FLAT 5/16	
30 100754 SCREW, FLAT 10-32 X 1/2" 4 31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST 4 — 109645 KIT, PUMP (INCLUDES 15,17,19) 1 — 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1 — 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY 1				
31 110270 WASHER, COUNTERSUNK SST				
 — 109645 KIT, PUMP (INCLUDES 15,17,19)				
 — 0709191 PUMP/MOTOR ASSEMBLY	31	110270	WASHER, COUNTERSUNK SST	4
Complete 1.4HP(220V/380-415V/50-60/3ph)	_			1
— 0709279 PUMP/MOTOR ASSEMBLY		07/09191		_
		0700270		1
	_	0709279	PUMP/MOTOR ASSEMBLY Complete 1.4HP(220V/380V/50-60/1ph)	1






Figure 23 -Control Panel and Gauges panel de control y medidores

CONTROL PANEL AND GAUGES

panel de control y medidores

Fig. 23 Item No.	Part No.	Part Description	Qty
1	111980	CIRCUIT BREAKER, SWITCH, ON-OFF (5A)	1
2	112391	LITE, AMBER (IN-CYCLE)	1
3	0509228	SWITCH, ROCKER (FILL-EXTENDED WASH)	1
4	112521	SWITCH, MOMENTARY (OPTIONAL TIMED FILL ONLY)	1
5	108391	THERMOMETER, 4 FT	2
6	112086	OVERLAY, WASH 150°F	1
7	112090	OVERLAY, FINAL RINSE 180-195°F	1
8	112389	DECAL, CONTROL PANEL	1








Figure 24 - Control Cabinet amario de control

CONTROL CABINET amario de control

Fig. 24 Item No.	Part No.	Part Description Q
1	0501379	Switch, timer
2	0508773	Motor, timer
3	0709632	Assembly, timer (includes Items 1, 2, 4)
4	0503701	Bearing, timer
5	111277	Transformer (120V : 24V)
6	111904	Contactor, booster heater (40A, 3 pole)
7	111904	Contactor, wash tank heater (40A, 3 pole)
8	111642	Contactor, 1.4 HP Wash motor (12A 3 pole) (3 PH)
8	111641	Contactor, 1.4 HP Wash motor (25A 3 pole) (1 PH)
9	112691	Overload, motor 1.4 HP Wash 220V/50-60/3PH
9	112691	Overload, motor 1.4 HP Wash 380-415/50-60/3PH
9	111630	Overload, motor 1.4 HP Wash 220V/50-60/1PH
10	107366	Board, terminal
11	111067	Relay (2PDT, 10A 24VAC coil)
12	0508469	Fill timer assembly (Optional Timed Fill Only)
13	0509527	Block, terminal (4 pole) (Main Power)
14	109064	Transformer (208-240/480V: 115VAC)
14	111464	Transformer (380-415V:115VAC)
	103309	Wire lug, ground (Not shown)




Figure 25 -Dishracks and PRV bandejas para vajillas y PRV

DISHRACKS AND PRV bandejas para vajillas y PRV

Fig. 25 Item No.	Part No.	Part Description	Qty.
1	101273	RACK, (FLAT BOTTOM)	1
2	101285	RACK, (PEG)	1
3	107550	PRESSURE REDUCING VALVE	1

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK